



Säkerhetsföreskrifter Agrenco skärmaskiner

RR300/F, RR300R/V, RR350/F

- Endast kunnig personal får använda maskinen
- Manualen skall finnas till hands och gått genom av brukaren
- Maskinen skall anslutas till 1 fas 230V uttag
- Innan igångsättning skall maskinen kontrolleras så att den är komplett, samt korrekt ihopsatt efter eventuell rengöring samt att klingan inte är skadad
Är maskinen inte komplett, sönder eller saknas det delar skall återförsäljaren kontaktas innan användning
- Vid användning skall produkten placeras på bithållaren samt önskad tjocklek ställas in med vredet. Starta maskinen genom att trycka på den gröna knappen och för bithållaren fram och tillbaka med hjälp av armen framför säkerhetsskärmen
- Stanna alltid maskinen genom att trycka in den röda knappen innan ni plockar upp den skivade produkten
- När maskinen inte används, justera tjockleken till 0mm med hjälp av vredet
- Maskinen skall rengöras efter varje användnings tillfälle
- Vid rengöring skall alltid stickkontakten dras ur vägguttaget
Detta är en spolbar maskin så tänk på att maskiner i dess närhet kan bli våta vid rengöring
- Vid slipning av klingan så montera aldrig slipanordningen när maskinen är igång
- Vid smörjning så använd alltid den olja som följde med maskinen vid leverans
- Vid problem kontakta er återförsäljare